



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 11, ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

☎ 0243.760.6335 | 0913.451.838
✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 118 Hàm Nghi, phường Thạch Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

☎ 0911.229.118
✉ cskh@dahua.vn


CHI NHÁNH MIỀN NAM

Số 33, đường số 12 Cư Xá Chu Văn An, phường 26 quận Bình Thạnh, TP. HCM.

☎ 0283.512.2666
✉ cskh@dahua.vn

Hướng Dẫn Quy Tắc Đọc Mã Sản Phẩm DAHUA

Network Camera



Hướng dẫn đọc mã Camera IP Dahua

HDCVI camera

DH-HAC-H DW 1 2 0 0 R P-VF

HDCVI Camera

High Definition

Camera Type
F: Fixed box
FW: IR-Bullet box
D: Fixed dome
DW: Fixed IR dome
DP: Plastic Dome
DPW: Plastic IR Dome
DB: Vandal-proof fixed dome
DBW: Vandal-proof IR dome

Positioning
 1: Entry-level
 2: Professional
 3: High-end

Resolution
 0: 1/4" Sensor
 720P
 1: 720P
 2: 1080P

Generation
 0: 1st
 2: Gen II
 3: 3rd


Function
 0: Standard
 1: WDR
 2: 1/2" Sensor

Case A-Z
Video Format
 P: PAL
 N: NTSC

Extension
 -VF: Manual Vari-focal
 -Z: Motorized Vari-focal
 -ZH: Motorized Vari-focal (with Heater)
 -T: With SDI output
 -A: Support built-in mic with same case
 -M: Support aviation connector with same case
 -DP: Support dual power (AC24V/DC12V)
 -IRE6: Support 60m IR distance with same case


Hướng dẫn đọc mã Camera HDCVI Dahua

General NVR



Hướng dẫn đọc mã đầu ghi NVR

HDCVI DVR



Hướng dẫn đọc mã đầu ghi DVR



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 11, ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

☎ 0243.760.6335 | 0913.451.838

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 118 Hàm Nghi, phường Thạch Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

☎ 0911.229.118

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM

Số 33, đường số 12 Cư Xá Chu Văn An, phường 26 quận Bình Thạnh, TP. HCM.

☎ 0283.512.2666

✉ cskh@dahua.vn

Mọi thắc mắc cần tư vấn – hỗ trợ - giải đáp quý khách vui lòng liên hệ

Tổng Đài - Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật :

- Hà Nội :

+ DD : **0911.812.888** Số máy lẻ : **100 – 101 – 102 - 103 – 104 – 105**

+ TD : **1900.636.955** Số máy lẻ : **701 – 702 – 703 – 704**

- Đà Nẵng :

+ DD : **0911.299.114**

+ TD : **1900.636.955** Số máy lẻ : **902**

- TP Hồ Chí Minh :

+ DD : **0917.355.335 – 0917.105.000 – 0911.812.888** (Số máy lẻ 106)

+ TD : **02862.658.833 – 02835.122.666** Số máy lẻ : **1070 - 1071 - 1072**

Hoặc quý khách có thể tải về các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị an ninh của Dahua tại website : <http://dahua.vn> (Mục Hỗ Trợ)

Cảm ơn quý khách đã quan tâm & sử dụng thiết bị an ninh của DAHUA