



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 11, ngõ 219 đường Trung
Kính, phường Yên Hòa, quận
Cầu Giấy, Hà Nội.

☎ 0243.760.6335 | 0913.451.838

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 118 Hàm Nghi, phường
Thạch Gián, quận Thanh
Khê, TP. Đà Nẵng.

☎ 0911.229.118

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM

Số 33, đường số 12 Cư Xá Chu
Văn An, phường 26 quận Bình
Thạnh, TP. HCM.

☎ 0283.512.2666

✉ cskh@dahua.vn

Hướng Dẫn Cài Đặt Tính Năng

Auto-Tracking

Trên Các Dòng Camera IP Speed Dome Cao Cấp



SD6C225U-HNI



SD59225U-HNI

Chuẩn bị :

Các bạn chuẩn bị những thiết bị sau:

– Camera Speed Dome dòng cao cấp có tính năng Auto - Tracking

VD: Trong hướng dẫn này mình sử dụng mã Camera **Speed Dome SD59225U-HNI**

– Một chiếc Laptop hoặc máy tính để bàn để truy cập & cài đặt Camera Speed Dome

Link tham khảo : Hướng dẫn cài đặt tính năng Auto – Tracking & Demo trên Camera Dahua Speed Dome cao cấp (Nhớ chỉnh chất lượng video HD 1080P):


<https://youtu.be/DaJyP-PzUw4>

Bước 1 : Đăng nhập vào Camera Speed Dome :



– Sau khi thi công lắp đặt Camera , cấp nguồn , kết nối mạng cho máy tính và Camera Speed Dome bạn chờ khoảng 5' để máy tính và Camera Speed Dome hoàn tất việc khởi động.

– Tiếp theo : từ trình duyệt trên máy tính bạn truy cập vào địa chỉ IP : **192.168.1.108** (địa chỉ IP mặc định lúc xuất xưởng của Camera IP Dahua).

– Tên đăng nhập : **admin** Pass : **admin**




- Sau khi **Login** -> một ô đổi mật khẩu sẽ hiện ra : bạn điền mật khẩu mới (2 lần) theo ý bạn -> **Ok**



Bước 2 : Kích hoạt tính năng “Phát Hiện Chuyển Động”

(tính năng Motion Detection) của Camera Speed Dome :


**Setup -> Event -> Video Detection
-> Motion Detection**



Bước 3 : Add điểm “Preset” :

- Sau khi điều chỉnh Camera Speed Dome để có được hình ảnh phù hợp, bao quát được khu vực muốn cài đặt Auto – Tracking -> Add thành điểm “Preset 1”

**Setup -> PTZ Setting -> Function
-> Preset**



Bước 4 : Khoanh vùng cần giám sát bằng tính năng Auto - Tracking :

Setup -> Event -> IVS -> Preset

The screenshot displays the Dahua web interface for IVS configuration. The navigation menu on the left shows the path: Camera > PTZ Settings > Event (2) > IVS (3). The main area shows a video feed with a blue rectangular rule area drawn over a parking lot (8). The configuration panel on the right shows the 'Setup' menu (1), 'Preset1' dropdown (4), and a table of rules (5, 6):

No.	Rule Name	Rule Type
1	Rule1	Intrusion

The 'Parameter Setup' section includes 'Working Period' (7), 'Action' (checkboxes for 'Appears' and 'Cross'), 'Direction' (dropdown for 'Enter&Exit'), 'Alarm Track' (checkbox), 'Track Time' (30 Second), 'Record' (checkbox), 'Record Delay' (30 Second), 'Relay-out' (checkbox), 'Alarm Delay' (10 Second), 'Send Email' (checkbox), and 'Snapshot' (checkbox). The 'Save' button (9) is highlighted at the bottom.

*** Sau khi ấn “Save” việc cài đặt đã hoàn tất . Bạn thử theo dõi xem tính năng Auto – tracking đã hoạt động chưa bằng cách : khi có chuyển động trong vùng đã khoanh , Camera Speed Dome có di chuyển và tự bắt chuyển động hay không ?

Link tham khảo : Hướng dẫn cài đặt tính năng Auto – Tracking & Demo trên Camera Dahua Speed Dome cao cấp (Nhớ chỉnh chất lượng video HD 1080P):

<https://youtu.be/DaJyP-PzUw4>



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DSS VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 11, ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

☎ 0243.760.6335 | 0913.451.838

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Số 118 Hàm Nghi, phường Thạch Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

☎ 0911.229.118

✉ cskh@dahua.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM

Số 33, đường số 12 Cư Xá Chu Văn An, phường 26 quận Bình Thạnh, TP. HCM.

☎ 0283.512.2666

✉ cskh@dahua.vn

Mọi thắc mắc cần tư vấn – hỗ trợ - giải đáp quý khách vui lòng liên hệ

Tổng Đài - Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật :

- Hà Nội :

+ DD : **0911.812.888** Số máy lẻ : **100 – 101 – 102 - 103 – 104 – 105**

+ TD : **1900.636.955** Số máy lẻ : **701 – 702 – 703 – 704**

- Đà Nẵng :

+ DD : **0911.299.114**

+ TD : **1900.636.955** Số máy lẻ : **902**

- TP Hồ Chí Minh :

+ DD : **0917.355.335 – 0917.105.000 – 0911.812.888** (Số máy lẻ 106)

+ TD : **02862.658.833 – 02835.122.666** Số máy lẻ : **1070 - 1071 - 1072**

Hoặc quý khách có thể tải về các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị an ninh của Dahua tại website : <http://dahua.vn> (Mục Hỗ Trợ)

Cảm ơn quý khách đã quan tâm & sử dụng thiết bị an ninh của DAHUA